

LDM-HELPER-NM. Навигационный модуль. В состав платы входит модуль GEOS-3M(GLONASS/GPS) с интерфейсом UART, модуль ML8088s(GLONASS/GPS/GALILEO) с интерфейсом UART, модуль NV08C-CSM(GLONASS/GPS/GALILEO/COMPASS) с интерфейсами UART и SPI. Также на плате размещены 3 буфера для программного выбора устройства UART.